

UBSERIES × **TRU**CAST



クイックガイド

Newline正規販売代理店 株式会社フォースメディア





1.同梱物 UB series

- UBシリーズ本体 (65/75インチ)
- AC電源コード (2ピン/約3m)
- ダミーペン×1
- HDMIケーブル (約3m)
- ・ リモコン
- ソフトウェアCD-ROM (取扱説明書PDF版)
- リモコン用電池 (単4電池×2)

TRUCAST2

- TRUCAST2本体
- ACアダプター
- WiFiアンテナ×2
- クイックガイド
- 壁掛けキット
- USBトークン

USBトークンコンテンツ

- Windows用 MirrorOpインストーラ
- Mac用 MirrorOpインストーラ
- Windows用 MirrorOpアプリケーション
- Mac用 MirrorOpアプリケーション
- VACドライバー (WindowsXP音声出力用)
- VDDドライバー
 - (WindowsXP/Vista仮想拡張ディスプレイ用)
- SVSドライバー (Mac拡張ディスプレイ用)
- 取扱説明書

2.外観 --- UB series ---

●電源スイッチON



電源スイッチ

●<u>電源スイッチが緑色に点灯</u> OPSアイコンをタッチするとWindows 10が起動



※sourceアイコン(またはリモコンのsourceボタン)を押下することにより 選択ページが表示されます。使用するsourceを選択します。

2.外観ッールバー	·説明
$\leftarrow \bigtriangleup \square \equiv 2$ \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \checkmark \blacksquare \checkmark	
← −つ前のページに戻ります。	📪 【入力信号】
【ホームボタン】 現在使用しているプログラムから、ホーム画面に戻ります。	【ファイルマネージャー】 システムファイル、外部SD、外部USBなどが表示されます。 閲覧やコピー、削除を行うことができます。
 し、ハン、ハン、ハン、ハン、ハン、ハン、ハン、ハン、ハン、ハン、ハン、ハン、ハン、	【システム設定】 ネットワーク、言語や入力方法、日付や時刻、電源On/Off 設定などの各種設定を行うことができます。
【ホワイトボード】 ホワイトボードが起動します。	【ブラウザ】 Webブラウザを立ち上げることができます。
	【検索】 ファイルの検索を行うことができます。
	【アプリケーションプログラム】 アンドロイドシステム全てのアプリケーション プログラムが表示されます。

2.外観 ---- UB series ----



-10

-11

10

11

14

13 12









2.外観 --- UB series --- 電源を切る





(OPS を内蔵しているモデルの場合)
 PC Power を押してOPS の電源を切ってください。
 OPSが無いモデルは、割愛してください。

②コントロールパネルの電源ボタンまたはリモコンの電源 ボタンを押してスタンバイ状態にしてください。 インジケーターが赤色に変わります。

③スタンバイ状態時に製品背面の主電源を切ってください。

2.外観 --- TRUCAST2---



3.接続するまえに --- 必要なもの ---

・VGAまたはHDMI入力端子を搭載したインタラクティブタッチスクリーン (UB,または、Xシリーズ)



・USBマウスまたはキーボード(リモートデスクトップ機能をご使用の場合)





・USB HID※インタラクティブタッチスクリーン/ホワイトボード機能をご使用の場合 ※IB、UBシリーズはA-Bタイプ

4分割投影機能



生徒の解答を比較したり、複数の写真を見比べたり







5.投影方法 --- タッチスクリーン ---





※sourceアイコン(またはリモコンのsourceボタン)を押下することにより 選択ページが表示されます。使用するsourceを選択します。 全ページで接続したHDMIもしくはVGAを押下します。

5.投影方法 --- Windows MAC ---

■ MirrorOp(MirrorOp Windows Sender 又は MirrorOp MAC Sender)のインストール 同梱されているUSBトークンよりインストール または TRUCASTよりダウンロードしてインストール (以下は、TRUCASTよりダウンロードする方法です)

1) Wi-Fiをオンにし、TRUCASTをWi-Fiで接続します。※スタンバイ画面左上に表示されている文字がSSIDです。

2) ブラウザを起動し、TRUCASTのホスト名(SSID)IPアドレスを入力します。



※スタンバイ画面左上(ホスト名(SSID)の下)に表示されております。

3) Windows用のMirrorOpSenderをダウンロードし、インストールします。



※同梱されているUSBトークンを使用すれば、インストールせずに直接ソフトウェアを起動することもできます。

5.投影方法 --- iOS Android ---

■ MirrorOp(MirrorOp Presenter)のインストール

①同梱されているUSBトークンよりインストール
 ②Google Play、Google Playよりインストール
 ③Google Play、Google Playよりインストール
 (以下は、TRUCASTよりダウンロードする方法です)

Wi-Fiをオンにし、TRUCASTをWi-Fiで接続します。※スタンバイ画面左上に表示されている文字がSSIDです。
 ブラウザを起動し、TRUCASTのホスト名(SSID)IPアドレスを入力します。



※スタンバイ画面左上(ホスト名(SSID)の下)に表示されております。

3) Mac用の MirrorOp Sender をダウンロードし、インストールします。



※同梱されているUSBトークンを使用すれば、インストールせずに直接ソフトウェアを起動することもできます。

5. 投影方法 --- ソフトウェアの起動 Windows Mac ---

- 1) MirrorOp アイコン 回 をクリックします。
- 2) 自動的に周辺にあるTRUCASTの検索を開始します。



- 3) 投影したいTRUCASTを選択し、スタンバイ画面に表示されているCodeを入力します。
- 4) 投影ボタン(再生ボタン)をクリックし、投影を開始します。





5. 投影方法 --- Android 端末 iOS 端末 ---

1) 投影したいAndroid端末またはiOS端末と投影先のTRUCASTシリーズが 同じローカルエリアネットワークに接続されているかを確認します。

を立ち上げます。





画面のミラーリング投影を行います。 (Android 端末のみ)

PDF やパワーポイントなどの ドキュメントを投影します。

スマートフォンやタブレットに 保存されている写真を投影します。

カメラからのリアルタイムの 画像を投影します。

Dropbox やプラウザーなど、 投影するコンテンツの追加を行います。



4) 投影可能な投影先リストが表示されますので、選択します。

3) コンテンツを選択し、画面下の投影ボタン (再生ボタン)を押下します。

マルチプラットフォームの画面投影



iPadだけではなく、さまざまな機器の画面を ワイヤレスで投影することができます。

キーボード&マウスによる遠隔操作



マウスやキーボードをつなげて遠隔操作をしたり

手書きモード/ホワイトボードモード



投影画面の上に手書きで文字を書き込んだり ワンタッチでホワイトボードに切り替えたり

64名同時ログイン&管理者モード



管理者モードでは、スクリーンに どの端末画面を投影するかを任意に選べたり



離れた席の生徒は、iPadでスライドを受信して 手元の端末で確認することができたり

UB65 or UB75を使用すれば LAN HUB機能でネットワーク接続も可能



用途は様々使い方次第

UBシリーズには、本体にLAN HUB機能が搭載されているので、別途ネットワーク機器 を用意することなく有線ネットワークを拡張してインターネット接続などが可能です。