Mac OS で ACCESS Standard を起動する方法

デバイスを接続すると、「アプリケーション」と「LOCKED」という2つのドライブが表示されます。
「アプリケーション」を左ダブルクリックしてください。



② Finder のウインドウで「ACCESS」を左ダブルクリックしてください。



③ ACCESS Standard が起動します。

00	ACCESS Standard - デパイスの管理	
ACCESS STANDARD		imation
ACCESS STANDARD		DEEENDER
デバイスの管理		
タスクの運択	ユーザ管理	
	** ⊐− 7	
🏓 ハードウェアおよびソフトウェア情報	! 二一寸の削除	
🗘 7 1572094791	ユーザのレスキュー	
言語の選択		