IronKey Workspace W500 クイックスタートガイド

本書は、IronKey Workspace W500の典型的なデバイス設定方法を記述しています。

1.	管理ツールソフト AdminUnlocker をダウンロードする	. 1
2.	AdminUnlocker でパスワード等の設定を行う	2
3.	Windows To Go を設定する	5
4.	信頼性向上設定をする	. 8

(ご注意)

・作業中に PC がレジュームや省エネモードに成らないように設定してください。 ・メモリー内のソフト等は使用しません。

1. 管理ツールソフト AdminUnlocker をダウンロードする

- イメーションホームページ (http://www.imation.co.jp) の「Windows To Go 対応デバイス IronKey Workspace W500」のページにアクセスしてください。 http://www.imation.co.jp/ironkey/secure-workspace/w500/
- 2) ページ中央部の『IronKey Workspace W500 管理ツールダウンロードサイト』をクリックしてください。

IronKey Workspace W500 管理ツール
 IronKey Workspace W500は初期化設定時に、専用の管理ツールを使用します。
 ※下記をクリックすると米国イメーションWEBサイトが開きます。
 ページ中央部のDOWNLOADSよりCDCONTENTS File (.zip)をダウンロードしてください。
 (このフォルダ内にあります「AdminUnlocker」が管理ツールソフトウェアになります。)
 + IronKey Workspace W500 管理ツールダウンロードサイト

3) クリックすると米国イメーション WEB サイトが開きます。こちらより『CDCONTENTS File(.zip)』をダウンロ ードしてください。

DOWNLOADS:

Release Notes (.pdf) CDCONTENTS File (.zip) Deployment Guide (.pdf)

User Guide (.pdf)

4) ダウンロードした CDCONTENTS.zip ファイルを解凍し、CDCONTENTS フォルダ内の AdminUnlocker フォルダ内にアプリケーションソフト『AdminUnlocker』が存在していることを確認してください。

2. AdminUnlocker でパスワード等の設定を行う

1) W500 を起動している Windows PC に接続し、ダウンロードした AdminUnlocker を起動します。 (W500 を挿した際、画面右下にメモリー内のソフトが起動した場合にはそのまま閉じてください)

G AdminUnlocker

GIR	ONKEY"	IronKey Workspace Admin Unlocker Tool 🗕 🗙
1.	Initialize	Initialize a new device, create Admin Code, choose a device management option.
2.	GG Pertition	Unlock the operating system partition to install or modify the operating system on this device.
3.	Deployment Vlode	Modify the device mode to maximize bootability.

Initialize が実行されます。

	The second state of the second state of the		
2.	96 Partition	Initializing device	tion to install or modify ce.
3.	adarman Mada	709	ize bootability.

3) パスワードを入力し、下部口にチェックを入れ Continue を押します。

Admin Code	Choose an Admin Code to protect the IronKey
•••••	Workspace operating system partition.
Confirm	Admin Code must have at least:
•••••	• 4 total characters (including spaces)
I have read and agree Open the EULA	ee to the Imation End-User License Agreement

4) 次の画面で下部 Manage this device の口にチェックを入れずに Apply を押してください。

GIRONKEY" IronKey Works	pace Admin Unlocker Tool 🗕 🗙
Device Management	
This device can be managed remotely using managed remotely, the user requires an Act management system.	the IronKey management system. If ivation Code generated by the
If you choose not to manage this device nov using this tool.	w, you can change to managed later
Manage this device	Back Apply

※ここで口にチェックしてしまいますと、アクティベーションコード入力となってしまうため、チェックは入れな ようにしてください。



Unlock

6) 3)で入力したパスワードを入力し

Image: Series Serie

を押します。



※引き続き Windows To Go の設定を行ってください。
 ※以下設定は Windows 8 Enterprise 搭載 PC での設定となります。

3. Windows To Go を設定する

Windows 8 Enterprise の DVD-ROM をドライブにセットします。
 W500 を PC に挿し、PC 内のコントロールパネル内にある、 造 Windows To Go を起動します。
 メモリーをサーチすると、2 つのメモリーが表示されますので、『Imation IronKey Secure USB Device』
 を指定して『次へ』を押してください。(下記は 64GB の W500 を使用した場合です)

イス ドライブ サイズ ation IronKey Secure USB Device 58.5 GB ation IronKey Public USB Device (E:) 1.00 GB	B ドライブが Windows To Go のハードウェア要件を満	たしていることを確認してくだ	さい。
ation IronKey Secure USB Device 58.5 GB ation IronKey Public USB Device (E:) 1.00 GB	デバイス	ドライブ	サイズ
ation IronKey Public USB Device (E:) 1.00 GB	mation IronKey Secure USB Device		58.5 GB
			1.00 00

2) Windows 8 イメージの選択で、DVD-ROM を選択し、『次へ』を押してください。

Windows 8 イメージの選択	
以下で Enterprise イメージを選択するか、 システムとアプリケーション ファイルが含まれてい	イメージを検索する場所を追加してください。イメージには、オペレーラ います。
名前	場所
Windows 8 Enterprise	D:¥sources¥install.wim
	検索場所の追加(R)

3) BitLocker は設定の必要が無いので『スキップ』で進んでください。

) 指 Windows To Go ワークスペースの4	作成
BitLocker パスワードの設定 (オプシ	/=>)
BitLocker パスワードで Windows To Go ワー を入力する必要があります。これは、PC にサインイ	クスペースを暗号化します。ワークスペースを使用するたびにパスワート ンするときに使用するパスワードとは異なります。
🗌 BitLocker を Windows To Go ワークスペー	ースで使用する
BitLocker パスワードの入力:	
BitLocker パスワードの再入力:	
□パスワードを表示する	
() このドライブで BitLocker を有効にするには	t、Windows To Go ワークスペースを実行中に有効にしてください。
BitLocker を有効にする前に知っておくこと	
	スキップ キャンセル

4)「Windows To Go のワークスペースを作成する準備ができました」の表示を確認し『作成』を押してください。

			×
🐑 💄 Windows To Go 7-	-クスペースの作成		
Windows To Go 7-2	ウスペースを作成する準備	備ができました	
Windows To Go ワークスペーフ Device に作成されます。	र å Windows 8 Enterprise	を使用して Imation IronKey S	ecure USB
これには時間がかかる場合があり	ます。処理中に USB ドライブを	取り外さないでください。	
USB ドライブは再フォーマッパックアップしてください。	ットされ、ドライブ上のすべてのデー	- タは削除されます。続ける前に必要	要なデータをすべて
		作成(C)	キャンセル

以下のように作成が始まります。(完了までかなり時間がかかります)

	- - ×
🕑 L Windows To Go ワークスペースの作成	
Windows To Go ワークスペースを作成しています	
これには時間がかかることがあります。	
Windows イメーンを適用しています	
	キャンヤル

5) Windows To Go ワークスペースの作成が完了しましたら、
しましたら、
はい(Y) にチェックを入れ『保存して 閉じる』を押してください。

	- □ _ ×
💮 🎍 Windows To Go ワークスペースの作成	
ブート オプションを選択してください	
Windows To Go ワークスペースを作成しました。PC を再起動したときにワークスペースから ますか?	自動的に起動するようにし
(まし)(Y)	
一部のドライブが PC に問題を起こす可能性があります。PC を起動する前に、ワークス イブのみを挿入してください。	ペースを含む USB ドラ
○ いいえ(N)	
ワークスペースを使用するには、PC のファームウェア設定を変更することが必要な場合が	があります。
最適なオプションの選択	
保存して再起動(R	() 保存して閉じる

以上で Windows To Go の設定が完了しますので、W500を PC から抜いてください。

4. 信頼性向上設定をする

信頼性を向上させるために再度 W500 を Windows PC に挿し、 AdminUnlocker を起動します。
 起動後、 Deployment Mode を実行してください。

1.	Initialize	Initialize a new device, create Admin Code, choose a device management option.
2.	OS Partition	Unlock the operating system partition to install or modify the operating system on this device.
3.	Deployment Mode	Modify the device mode to maximize bootability.



以上で W500 の設定が全て完了となります。

設定完了後のメモリー使用について

- ① USB から起動する設定をする必要があります
 - ・各 PC の BIOS 設定で USB からの起動設定を行ってください。 (BIOS の設定方法はメーカーや機種によって異なる為、お客様にて各メーカーにご確認ください。)
- ② メモリー使用時

・メモリーから起動すると一旦パスワード入力を行った後、自動的に Reboot し、メモリーから起動します。

- ③ 設定後の状態
 - ・DVDを指定して作成した場合はメモリーから起動するとPCにWindows 8を新規でインストールしたと同じ状態となるため、初期設定を行う必要があります。
- ④ 設定後のメモリーを初期状態に戻す方法
 - ・メモリーから起動した際の PASS 入力時に間違ったパスワードを入力します。セット前の初期状態(購入 時点)に戻ります。
 - 動作:メモリーから起動後、間違ったパスワードを3回入力後、電源自動 OFF しますので再度電源 ON し 再起動します。

上記を3回+1回で初期化され、工場出荷時の状態に戻す事ができます。