

2 タイプケーブル収納機能付きモバイルバッテリー 世界飛翼 JF-PEACE12 シリーズ ユーザーズガイド

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
◎製品の使用および外観は予告なく変更することがあります。
◎本書の内容は予告なく変更することがあります。
◎本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。
◎本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
◎本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。
◎製品の仕様により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

株式会社フォースメディア
東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F

Copyright (C) 2018 Force Media, Inc.

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねてあります。「お買い上げ日・販売店名」など
の記入を確かめ、大切に保管してください。
- 本製品を廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

1. 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への
危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を以下の三つ
区分に分けて記載しております。

危険	「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危 険性が想定されます。
警告	「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能 性が想定されます。
注意	「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが 想定されます。

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期
の通院を要するものを指します。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要しないものを指します。

「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる損害を指します。

«免責事項について»

- ・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負
いません。
- ・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、
当社は一切の責任を負いません。
- ・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、
当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業
の中止、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の
責任を負いません。

«図記号の説明»

○	禁止：行ってはいけない内容を示しています。
!	強制：必ず実行して頂く内容を示しています。

⚠ 危険

- 本製品の分解や改造および、お客様ご自身で修理をしないでください。感電、
故障、火災の原因になります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生など異常を確認したら、直ちに本体の使用を中
止してください。そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因にな
ります。
- 製品仕様に記載の動作温度範囲内でご利用ください。本製品を高温になる
場所や熱器具の近くで使用したり、設置しないでください。感電、故障、
火災の原因になります。

⚠ 危険

- 本製品および、接続しているケーブルの上に重いものを乗せないでくだ
さい。故障や漏電、火災の原因になります。
- 濡れた手で本製品やコードに触れないでください。火災や感電の原因にな
ります。
- 本製品を火の中に入れないでください。爆発したり、破裂する危険があ
ります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。
- 本製品を折り曲げたり、折り曲がるような状況（おしりのポケットに入
れて座るなど）で使用しないでください。感電、故障、火災の原因になります。

⚠ 警告

- 落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないで
ください。破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品の内部に水などの液体が入った場合は、すぐに使用を中止してくだ
さい。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息
するなど、思わぬ事故や障害の原因になる恐れがあります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、
火災の原因になります。ただちに本製品の使用を中止して下さい。
万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。
液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、
医師の治療を受けください。また、衣服や、皮膚についた場合は、火傷
やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、
皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。

⚠ 注意

- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの
多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがありま
す。
- 本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、
ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の
原因になる恐れがあります。
- 本製品の状態に異常が発生していないかどうか、定期的に確認して下さい。
- 破損、変形、劣化した場合は使用しないでください。
- ケーブルを抜く際は、ケーブルの根元（コネクタ一部）を持ち真っすぐに
抜いてください。ケーブルを引っ張って抜かないでください。
- ケーブルを差し込む際は、向きに注意し真っすぐに挿入してください。
- 本製品の上に重いものを乗せないでください。変形の可能性があります。
- ケーブルを挿し込んだ状態で持ち運ばないでください。ケーブルのコネク
タ一部に負荷がかかり、破損する可能性があります。
- ポケットの中などからだに触れた状態で機器へ給電しないでください。
発熱し低温やけどの原因になります。
- 本製品を毛布などで覆うなど、熱がこもる場所で使用、蓄電はしないでく
ださい。電池が異常にあたためられ、発熱、発火の原因になります。

製品仕様

	JF-PEACE12MC	JF-PEACE12LM
対応機種	USB充電に対応した機種*	
コネクタ形状(入力)	MicroUSBタイプB / USB Type-C	
定格入力	5V/2.1A	
コネクタ形状(出力)	MicroUSB USB Type-C USB-A	For Lightning MicroUSB USB-A
定格出力	DC5V/2.1A (Total)	DC5V/3.1A(Total) For Lightning : DC5V/2.1A MicroUSB/USB-A : DC5V/1.0A
内蔵バッテリー容量	10000mAh (37.0Wh)	
充電時間	約6時間	
本体質量	238g	
動作温度	0-40°C	
サイズ(mm)	W75.5 x D15.5 x H141	

*すべてのUSB機器への充電を保証するものではありません。

2. 主な特長

- 本体側面にケーブルを収納可能。持ち運びに便利
- 本体にケーブルを収納できるので、ケーブルを忘れがありません。
- Made for iPod/iPhone取得モデル(JF-PEACE12LMW/K)
- 10000mAhの大容量なので、スマートフォンを約4回充電可能*
- バッテリー残量表示LEDを搭載しているのでバッテリー残量を確認可能
- 過充電防止、過電流防止、過放電防止、ショート保護機能を備えた安全設計

*機種により異なります。

各部名称と役割


充電用内蔵ケーブル1(着脱不可)
MicroUSBコネクタ(JF-PEACE12MC)
Lightningコネクタ(JF-PEACE12LM)

充電用内蔵ケーブル2(着脱可能)
USB Type-Cコネクタ(JF-PEACE12MC)
MicroUSBコネクタ(JF-PEACE12LM)



本体を充電する

- 「充電用内蔵ケーブル2」を本体から取り外して本体充電用USBポート(右図)に接続します。
JF-PEACE12MC の場合は①(MicroUSB)、
JF-PEACE12LM の場合は②(USB Type-C)に接続します。
ケーブルの取り外し方は「専用ケーブルについて」をご確認ください。
- もう片方をパソコンのUSBポートやUSB充電器に接続します。
- 充電残量表示LEDが点滅を開始し、充電が始まります。
- 充電が完了するとLEDが点灯します。
- 充電完了後、接続しているケーブルを取り外します。



- MicroUSBコネクタは上下の向きがあります。
接続する向きに注意してスマートフォン等と接続してください。
- USB充電器は、5V2.1Aを超えないものご利用ください。
- 充電完了後、必ず充電器から取り外してください。


スマートフォンやタブレットへの給電方法

①給電方法(専用ケーブル使用時)

- 本体側面からケーブルを引き出します。
- ケーブルをスマートフォン等に接続します。
- 側面のボタンを押すと給電が開始されます。
充電が完了すると自動的に給電が停止し電源がOFFになります。
※機種によっては停止しない場合があります。



ケーブルは無理に引っ張ると破損などの原因となります。
ゆっくり丁寧に引き出してください。
本製品への充電と給電は同時に行えません。



②給電方法(お手持ちのケーブル使用時)

- 本体底面のUSBポートにお手持ちのケーブルを接続します。
- ケーブルをスマートフォン等に接続します。
- 側面のボタンを押すと給電が開始されます。
充電が完了すると自動的に給電が停止し電源がOFFになります。
※機種によっては停止しない場合があります。


バッテリー残量(目安)の確認方法

側面のボタンを押すとLEDが点灯します。
充電、給電を行っていない場合、しばらくすると消灯します。
本体の充電中やスマートフォン等へ給電中は点灯、点滅します。

バッテリー	—— 100%
残量の目安	—— 75%
	—— 50%
	—— 25%

専用ケーブルについて

専用ケーブルを取り外す時は、コネクタ部をスライドさせて取り外してください。
ケーブルを引っ張って取り外すと負荷がかかり断線する場合があります。やさしく丁寧にご使用ください。



専用ケーブルは別売りしています。
紛失や断線してしまった場合にお求めください。
詳細は、弊社ホームページをご確認ください。

より長くご利用いただくために

定期的に充放電を行ってください。

内蔵されているバッテリーは、経年劣化により充電容量が減っていきます。劣化を抑えるため、少なくとも3ヶ月に1度、完全放電、完全充電のサイクルを行ってください。また、長期保管する場合は、満充電ではなく75%程度(残量目安LEDが3つ点灯)の状態で保管をお勧めします。長期保管する場合も同様に3ヶ月に1度は完全放電、完全充電のサイクルを行ってください。

ご使用の環境について

本製品使用中(本体へ蓄電、接続機器へ給電)は、本体を目の届くところにおいてご使用ください。
極端な低温、高温の場所や湿度が高い場所で使用しないでください。特に高温になる場所(夏場の車のダッシュボードなど)や熱がこもる場所(布団の中など)では使用しないでください。