



**J-Force**  
Powered by Force Media

## USB 給電 & モバイルバッテリー機能付き電源タップ JF-PEACE4 ユーザーズガイド

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
◎製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。  
◎本書の内容は予告なく変更することがあります。  
◎本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。  
◎本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。  
◎本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。  
◎製品の使用により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

株式会社フォースメディア  
東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F

Copyright (C) Force Media, Inc.

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

## 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を以下の三つ区分に分けて記載しております。

<b>危険</b>	「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。
<b>警告</b>	「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
<b>注意</b>	「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要しないものを指します。  
「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる損害を指します。

### «免責事項について»

- ・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中止、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

### «図記号の説明»

<b>○</b>	禁止：行ってはいけない内容を示しています。
<b>!</b>	強制：必ず実行して頂く内容を示しています。

### 危険

- 本書に記載されている電流許容量を超える使用は絶対におやめください。機器の故障や発火による火災の発生など大変危険です。
- 木コリや湿気の多い場所、水のかかる場所で使用しないでください。漏電や感電、火災の原因になります。
- ケーブルを束ねた状態や故意に折り曲げた状態、ねじった状態で使用しないでください。故障、火災の原因となります。
- ケーブルの上に重いものを乗せないでください。故障や漏電、火災の原因になります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。感電や本体の故障の原因となります。
- 水濡れしている機器やケーブルを本製品に接続しないでください。漏電や感電、火災の原因になります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。ケーブルが巻きつくなどした場合、大変危険です。

### 警告

- 落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を分解したり、改造したり、お客様ご自身で修理したりしないでください。故障などの原因となる恐れがあります。
- !**本製品に水などの液体が入った場合は、本製品の使用を中止してください。**
- 本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息するなど、思わぬ事故や障害の原因になる恐れがあります。
- !**発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに使用を中止して下さい。**

- 本製品は屋内専用ですので、屋外で使用しないで下さい。故障の原因となる恐れがあります。

### 注意

- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気や木コリの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
- !**本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の原因になる恐れがあります。**
- !**本製品の状態に異常が発生していないかどうか、定期的に確認して下さい。**
- !**長期間本製品を使用しない場合は、必ず本製品をコンセントから抜いて保管して下さい。**
- 破損した場合は使用しないでください。
- !**本製品のご使用にあたっては、関連する法律および条令を順守して下さい。**

## 使用上の注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損について、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


また、本製品は一般消費者向け屋内使用を前提とした製品です。産業用途や医療用途などの機器の一部に組み込む用途向けに開発されたものではございません。

特別に高い品質・信頼性が要求される用途や、本製品の故障や誤動作によって、人命や財産を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある環境などで使用しないでください。

## 主な特長

- USBポートを2ポート搭載し、USB充電機器を最大2台同時に充電可能です。
  - ACコンセントを2口搭載しパソコンや周辺機器などへの給電が可能です。
  - バッテリーを内蔵スマートフォンを約1回充電可能です。※
  - 未使用時、電源プラグを本体に折りたたんで収納可能。持ち運びに便利です。
  - 過電流、過電圧、短絡保護機能を搭載し、安心して使用できます。
  - バッテリー残量の目安が分かるLEDインジケーター付き。
- ※充電する機器や使用状況により異なります。

## 各部の名称と役割



① 充電用 USB ポート x 2 : USB 機器を 2 つまで接続することができます。

出力は使用状況により異なります。

AC コンセント接続時（内蔵バッテリー充電中）：合計最大 1.4A

AC コンセント接続時（内蔵バッテリー満充電）：合計最大 2.4A

モバイルバッテリーとして使用時（AC コンセント非接続時）：合計最大 1.5A

② 可動式電源プラグ：壁の AC コンセント差込口に接続します。

使用しない時は折りたたんで本体に収納することができます。

③ コンセント差込口 x 2 : コンセントプラグを 2 つ（合計 1,400W）まで接続することができます。

モバイルバッテリーとして使用時、コンセント差込口は使用できません（USB ポートのみ使用できます。）。

④ バッテリー残量確認 / 充電開始ボタン

バッテリー残量確認：ボタンを押すとバッテリー残量 LED が ON になり内蔵バッテリー残量表示 LED が点灯します。

約 4 秒後、自動的に OFF になります。

充電開始：接続している USB 機器へ給電を開始します。

（モバイルバッテリーとして使用時のみ。AC コンセント接続中は常に給電されます。）

⑤ 内蔵バッテリー残量表示：LED が電池残量の目安を表示します。

LED 点灯状態とバッテリー残量の目安（充電中は LED が点滅します。）

1 つ点灯 ● 0 ~ 25%

2 つ点灯 ●● 25% ~ 50%

3 つ点灯 ●●● 50% ~ 75%

4 つ点灯 ●●●● 75% ~ 100%

※バッテリー残量表示は目安となり実際の残量と異なる場合があります。

## 困ったときは

USB 機器の充電・給電できない場合は下記の項目を確認してください。

※接続する機器によっては、充電・給電できない場合がございます。

・機器純正のケーブルで接続しているか確認してください。

・接続している機器を減らして充電できるか確認してください。

・モバイルバッテリーとして使用している場合、内蔵バッテリーに充電されているか確認してください。

## 製品仕様

対応機種	USB充電に対応した機器※
コネクタ形状	USBタイプA メス x 2ポート コンセント差込口 x 2口
定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	USBポート 5V、合計最大 ACコンセント接続時（充電中）：1.4A ACコンセント接続時（満充電）：2.4A モバイルバッテリー使用時：1.5A ACコンセント合計最大 1,400W
内蔵バッテリー容量	2600mAh / 9.62Wh
充電時間	約3.5時間
本体質量	150g
サイズ	W150 x D43 x H29 (mm)
保証期間	1年間

※すべての機器で使用できることを保証するものではありません。

※お使いになる機器の付属または、純正のケーブルを使用してご使用ください。

## 使用方法


① 電源タップ、USB 給電器として使用する場合

壁の AC コンセントに本体を接続し充電・給電したい機器を、それぞれの機器に対応したケーブルで接続します。

内蔵バッテリーの残量が少ない場合、自動的に内蔵バッテリーへの充電が開始されます。  
充電完了まで電池残量なしの状態から約 3.5 時間かかります。

② モバイルバッテリーとして使用する場合

充電したい機器をそれぞれの機器に対応したケーブルで接続します。  
その後、充電開始ボタンを押すと充電が開始されます。



① 各機器との接続に必要なケーブルは別途、ご用意または、各機器付属のケーブルをご利用ください。

ご利用の機種によっては、充電できない場合があります。

注 本製品のUSB給電仕様は、5V/2.4A(最大)です。接続している機器の電流値の合計が2.4Aを超えないようにご注意ください。USB ポートから給電される出力電流値は内蔵バッテリーの状況やコンセントへの接続状況により異なります。

意 最大給電電流量を超えた場合、保護機能が働き一時的に充電給電ができなくなる場合があります。その場合は、一度すべての機器を取り外してから再度、接続してください。

電源プラグを抜く場合、抜く前に接続している機器やケーブルを全て取り外して下さい。  
ACタップは合計1,400Wを超えないようにご注意ください。