

●製品の使用および外観は予告なく変更することがあります。

●本書の内容は予告なく変更することがあります。

●本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。

●本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。

●本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。

●製品の仕様により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

株式会社フォースメディア
東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F
Copyright (C) 2017 Force Media, Inc.

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

1. 安全上の注意

⚠ 危険	「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。
⚠ 警告	「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
⚠ 注意	「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要さないものを指します。
「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる損害を指します。

・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。

・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

	禁止：行ってはいけない内容を示しています。
	強制：必ず実行して頂く内容を示しています。

- 本製品の分解や改造および、お客様ご自身で修理をしないでください。感電、故障、火災の原因になります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生など異常を確認したら、直ちに本体の使用を中止してください。そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。
- 本製品を高温になる場所や熱器具の近くで使用したり、設置しないでください。感電、故障、火災の原因になります。
- 本製品および、接続しているケーブルの上に重いものを乗せないでください。故障や漏電、火災の原因になります。
- 濡れた手で本製品やコードに触れないでください。火災や感電の原因になります。
- 本製品を火の中に入れてください。爆発したり、破裂する危険があります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。
- カラビナとして使用しないでください。人や重物を吊り下げると破損し、落下の原因になります。

- ❌ 落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因となる恐れがあります。
- ❗ 本製品の内部に水などの液体が入った場合は、すぐに使用を中止してください。
- ❌ 本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息するなど、思わぬ事故や障害の原因になる恐れがあります。
- ❗ 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本製品の使用を中止して下さい。

- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
- ❗ 本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の原因になる恐れがあります。
- ❗ 本製品の状態に異常が発生していないかどうか、定期的に確認して下さい。
- ❗ 破損、変形、劣化した場合は使用しないでください。
- ❗ 本製品のフックを利用する際は、きちんとフックが取り付けられていることをご確認の上、ご利用ください。
- ❗ ケーブルを抜く際は、ケーブルの根元（コネクター部）を持ち真っすぐに抜いてください。ケーブルを引っ張って抜かないでください。
- ❗ ケーブルを差し込む際は、向きに注意し真っすぐに挿入してください。

本製品には、防水機能がありますが、防水機能はキャップが取り付けられている時に発揮されます。水没には対応していません。雨など水にぬれる可能性がある場合は、使用しないでください。

2. 主な特長

- 本体がカラビナ型でフックが付いているのでいろいろなところに引っ掛けておくことができます。
- 防水対応（IPX6準拠）しているので急な雨で濡れてしまっても安心です。
- USB接続のLEDランプを付属し、簡易懐中電灯として使用可能です。
- 2.1A出力で急速充電が可能です。
- バッテリー残量表示LEDを搭載しているのでバッテリー残量を確認できます。
- 6000mAhの大容量なので、スマートフォンを約2回充電可能です。
- 過充電、過電流防止機能、短絡保護機能、過温度保護を備えた回路設計で安心してご使用いただけます。

各部名称と役割

バッテリー残量表示 LED

充電中や給電中に点灯、点滅し
電池残量の目安を表示します。

給電開始 / 充電残量確認ボタン

充電中や給電中に点灯、点滅し
電池残量の目安を表示します。

USB 端子用カバー

本体の防水機能を発揮するために
充電、給電しない時に取り付けます。

給電用 USB ポート（大きい穴）

スマートフォン等に給電します。

本体充電用 USB ポート（小さい穴）

付属の充電ケーブルを接続して本体を充電します。

LED ランプ

USB 端子に接続するとLEDランプが点灯します。

電源 ON/OFF スイッチ

ランプのON/OFFができます。

USB 接続端子

USB ポートに接続します。



LED ランプ点灯中、LED ランプを直視しないでください。

本体の充電方法

1. 付属の専用ケーブル（MicroUSB 端子）を本体充電用 USB ポート（小さい穴）に接続します。



MicroUSB コネクタは上下の向きがあります。
接続する向きに注意してスマートフォン等と接続してください。

2. もう片側をパソコンの USB ポートまたは、AC/USB 充電器等に接続します。



AC/USB 充電器は、5V1.0A を超えないものをご利用ください。

3. バッテリー残量表示 LED が [点滅] し、充電が開始されます。
4. LED がすべて [点灯] すると充電が完了です。
充電完了後、USB ケーブルを取り外します。

充電時間の目安

AC アダプタ（出力 1.0A）使用時：約 3 時間



充電完了後、必ず充電器から
取り外してください。


スマートフォン等への給電方法



MicroUSB コネクタは上下の向きがあります。
接続する向きに注意してスマートフォン等と接続してください。

給電方法

1. 充電用ケーブルを本体の給電用 USB ポート（大きい穴）に接続します。
 2. 充電用ケーブルの反対側をスマートフォン等に接続します。
 3. 給電開始ボタンを押すと給電が開始されます。
- スマートフォン等の充電が完了したら、ケーブルを取り外します。
その後、USB 端子用カバーを取り付けます。



給電用 USB ポート

バッテリー残量の確認方法


充電や給電をしていない状態で給電開始/充電残量確認ボタン押すとLEDが点灯します。
充電、給電を行っていない場合、約40秒で消灯します。
本体の充電中やスマートフォン等へ給電中は点灯、点滅します。



本製品への充電と給電は
同時に行えません。

バッテリー
残量の目安

- — 100%
- — 75%
- — 50%
- — 25%



製品仕様

JF-PEACE7 シリーズ（カラビナ型フック付きモバイルバッテリー）

対応機種	USB 充電に対応した機器
コネクタ形状（入力）	MicroUSB タイプ B メス x 1ポート
定格入力	5V / 1.0A
コネクタ形状（出力）	USB タイプ A メス x 1ポート
定格出力	5V / 2.1A
内蔵バッテリー容量	6000mAh (22.4Wh)
防水性能	IPX6 準拠
充電時間	約3時間
本体質量	約120g
動作温度	0℃～40℃
サイズ (mm)	W114 x D74.5 x H21.5

※お使いになる機器の純正ケーブル
をご使用ください。
※フックは本体を装着するためのもの
のでカラビナとして使用すること
はできません。
※低温、高温の環境ではバッテリー
性能が低下します。
※防水性能は本体のラバーキャップ
を取り付けている状態で発揮され
るため、充電や給電を行う事はで
きません。

USB接続 LEDランプ

電源コネクタ	USB タイプ A オス
本体質量	約13g
サイズ (mm)	W25 x D45 x H25

※USB LEDランプに防水機能は
ありません。