

## 超薄型モバイルバッテリー～MONALISA～

### JF-PEACE9 シリーズ ユーザーズガイド

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
○製品の使用および外観は予告なく変更することがあります。  
○本書の内容は予告なく変更することがあります。  
○本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。  
○本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。  
○本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。  
○製品の仕様により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。  
株式会社フォースメディア  
東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F  
Copyright (C) 2018 Force Media, Inc.

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

## 1. 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を以下の三つ区分に分けて記載しております。

<b>△ 危険</b>	「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。
<b>△ 警告</b>	「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
<b>△ 注意</b>	「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要しないものを指します。

「物理的損害」とは、家屋・家財および畜・ペットにかかる損害を指します。

### «免責事項について»

- ・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中止、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

### «図記号の説明»

<b>○</b>	禁止：行ってはいけない内容を示しています。
<b>!</b>	強制：必ず実行して頂く内容を示しています。

### △ 危険

- 本製品の分解や改造および、お客様ご自身で修理をしないでください。感電、故障、火災の原因になります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生など異常を確認したら、直ちに本体の使用を中止してください。そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。
- 本製品を高温になる場所や熱器具の近くで使用したり、設置しないでください。感電、故障、火災の原因になります。
- 本製品および、接続しているケーブルの上に重いものを乗せないでください。故障や漏電、火災の原因になります。
- 濡れた手で本製品やコードに触れないでください。火災や感電の原因になります。
- 本製品を火の中に入れないでください。爆発したり、破裂する危険があります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。
- 本製品を折り曲げたり、折り曲がるような状況（おしりのポケットに入れたり座るなど）で使用しないでください。感電、故障、火災の原因になります。

### △ 警告

- 落下せたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品の内部に水などの液体が入った場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息するなど、思わぬ事故や障害の原因になる恐れがあります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本製品の使用を中止して下さい。

### △ 注意


- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の原因になる恐れがあります。
- 本製品の状態に異常が発生していないかどうか、定期的に確認して下さい。
- 破損、変形、劣化した場合は使用しないでください。
- ケーブルを抜く際は、ケーブルの根元（コネクター部）を持ち真っすぐに抜いてください。ケーブルを引っ張って抜かないでください。
- ケーブルを差し込む際は、向きに注意し真っすぐに挿入してください。
- 本製品の上に重いものを乗せないでください。変形の可能性があります。
- ケーブルを挿し込んだ状態で持ち運ばないでください。コネクター部に負荷がかかり、破損する可能性があります。

## 2. 主な特長


- 厚みが約5mmの超薄型設計なので、カバン等に収納しても邪魔になりにくく、持ち運びに便利です。
- カバンの中にいつも入れておいても気にならない薄さで、外出時に最適です。
- アルミニウムを使用した本体は高級感があり、薄型にも関わらず強度も兼ね備えています。
- 3400mAh内蔵バッテリーは、スマートフォンを約1.2回充電できます。出力は最大2.1Aなので急速充電が可能です。
- 4つのLEDがバッテリー残量を表示しますので、本体充電中やスマートフォンに給電中に電池残量の目安を確認することができます。
- 過充電防止、過電流防止、過放電防止、ショート防止機能を搭載しているので安心してご利用いただけます。

## ご使用前に

本製品は薄型になっているため、ポケットやカバンの隙間などへ収納しやすくなっていますが、本体に無理な力が加わると折れ曲がったり変形してしまう可能性があります。ポケットなどに入れたまま腰掛けたり、重量物の下に置く、ギッシリ詰まったバックやカバンへ無理に詰め込むなどして持ち運びや使用をすると思わぬ力が本体にかかり、変形の原因となります。もし、製品が折れ曲がったり変形した場合は、ご使用を中止してください。



（×）ポケットに入れて座る




（×）重量物の下に置く



（×）無理やりバッグ等に詰め込む

## 各部名称と役割

スマホ充電用USBポート  
スマートフォンなどを充電する際に使用します。



本体充電用USBポート  
本体を充電する際に使用します。

開閉式コネクタ部  
本体を充電、スマートフォンなどを充電する際に引き出します。

充電残量表示LED  
バッテリー残量を表示します。

## 開閉式コネクタ部の使用方法


### 開け方

コネクタ部をゆっくりと引き上げます。

カチッと音がしたら全開です。それ以上は開きません。



開閉式コネクタ部を無理に開けると破損や変形する場合があります。必要以上に力をかけず、開いてください。



### 閉め方

接続しているケーブルがある場合はすべて取り外します。

その後、コネクタ部を抑えて収納します。




ケーブルを接続している状態で無理に閉じようすると開閉式コネクタ部の破損や変形する場合があります。開閉式コネクタ部を閉じるときは必ずケーブルを取り外してください。

## 本体を充電する

- 付属のUSBケーブルを本体充電用USBポートに接続します。



MicroUSB コネクタは上下の向きがあります。  
接続する向きに注意してスマートフォン等と接続してください。



- もう片方をパソコンのUSBポートやUSB充電器に接続します。



AC/USB 充電器は、5V2.1A を超えないものご利用ください。

- 充電残量表示LEDが点滅を開始し、充電が始まります。

- 充電が完了するとLEDの点滅が停止し点灯します。


- 充電完了後、USBケーブルを取り外します。



充電完了後、必ず充電器から取り外してください。

## スマートフォン等を充電する


- 充電したい機器の充電ケーブルをスマホ充電用USBポートに接続します。
- もう片方をスマートフォン等に接続します。
- 充電残量表示LEDが点灯し、スマートフォン等の充電が始まります。
- スマートフォン等の充電が完了したら充電ケーブルを取り外します。
- 最後に開閉式コネクタ部を閉めてください。



本製品への充電と給電は同時に行えません。

## 充電残量確認

本体の充電やスマートフォン等を充電すると自動的に充電残量表示LEDが点滅、点灯してバッテリーの残量（目安）を表示します。



## 製品仕様

対応機種	USB充電に対応した機種※	内蔵バッテリー容量	3400mAh (12.58Wh)
コネクタ形状(入力)	MicroUSBタイプB メス	くり返し使用回数	約500回
定格入力	5V / 2.1A	充電時間	約2時間
コネクタ形状(出力)	USBタイプA メス	本体質量	約116g
定格出力	5V / 2.4A	動作温度	0°C~40°C
		サイズ(mm)	W95 x D5 x H145

※すべてのUSB機器への充電を保証するものではありません。

※お使いになる機器の純正ケーブルをご使用ください。