

# U-AROMA

## ユーザーズガイド

保証書付き

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

#### ⚠ 警告

- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体およびAC電源メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体・AC電源などを、水を使う場所や湿気の多いところでは使わないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 使用直後は、部分的に高温になっている場合があります。本製品の取り付け、取りはずしの際には十分ご注意下さい。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社までご相談ください。
- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
- 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

#### ⚠ 注意

本製品を次のようなところには置かないでください。

- ◆湿気やほこりが多い場所
- ◆暖房器具の周辺など高温になるとところ
- ◆多湿などところ、結露を起こすところ
- ◆平坦でないところ、振動が発生するところ
- ◆マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
- ◆ほこりの多いところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しづき、ジュース、コーヒー、蒸氣、汗なども故障の原因となります。

本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

### 使用上の注意

- 本製品を使用中に発生した周囲の汚れ、または破損についての保証はいたしかねます。
- 定期的にお手入れを行うなどの対策をあらかじめ行ってください。
- アロマオイルを注入する際には、入れ過ぎないようにご注意下さい。

### パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

- U-AROMA本体 ..... 1個
- アロマパッド ..... 3枚
- ユーザーズガイド（本紙） ..... 1本


### 対応機器

- USBポート搭載Windowsパソコン
- Apple Macintoshシリーズ、
- USB ACアダプタ
- USBシガーチャージャー

### 仕様

インターフェース	USB2.0対応
コネクタ	USB Aコネクタ
電源	バスパワー
電源電圧	5.0V±5%
消費電流平均	100mA以下
外形寸法	W15xD6xH7.5mm(突起部含まず)
質量	約5g
動作環境	温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)

## 各部の名称



## 使用方法

### ■アロマオイルを注入する

本体のカバーを後方にずらして取り外し、スポットなどを使用して、アロマパッドにアロマオイルを1~2滴垂らします。

オイルを注入したら、元通りカバーを閉じます。

※アロマオイルを入れ過ぎると、オイルがこぼれたり、本製品の故障の原因になりますので、ご注意下さい。



### ■USBポートに取り付ける

USB端子用キャップを外し、本体のカバーが上向きになるように、USBポートへ取り付けます。



交換用アロマパッドは、弊社オンラインダイレクトストアでお求めいただけます。  
[http://www.forcemedia.co.jp/company/direct\\_store.html](http://www.forcemedia.co.jp/company/direct_store.html)