



## 使い方



1 クルマのシガーソケットへ接続

2 お手持ちの USB ケーブルで  
スマートフォン / タブレットと接続



※合計 3.1A を超える機器を接続しないで下さい。

### MEMO

- ・動作中はディスプレイに、電源電圧・本体温度・消費電流を表示します。
- ・過電圧、過電流、異常発熱などが発生した場合には、自動的に動作が停止します。その場合、本製品をシガーポートから取り外して、再度取り付けて下さい。

### ① 注意

- ・JIS規格に準拠していないシガーソケットには接続できません。
- ・本製品はマイナスアース車専用です。プラスアース車では使用できません。
- ・ご利用の機種によっては、充電できない場合があります。
- ・ご利用の機種によっては、データ通信兼用のUSBケーブルでは充電できない場合があります。その場合は充電専用USBケーブルをご使用ください。
- ・本製品のUSB給電仕様は、5V/3.1A(最大)です。
- ・車種によっては、キーを抜いた状態でもシガーソケットの給電が行われる場合があります。バッテリーあがりを防ぐため、降車時は本製品を取り外してください。

## サポートについて

メール … [support@forcemedia.co.jp](mailto:support@forcemedia.co.jp)

365日24時間受付

※弊社からのご連絡は、受付日の翌営業日以降になりますので、ご了承下さい。

電話 … 03-5798-5609

受付時間：平日午前10時～12時まで / 午後13時～17時まで

※お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。