



## AC タップ付き USB 充電器

JF-PEACE1  
ユーザーズガイド

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご利用の前に、本書に記載されている内容をお読みいただき、正しくご使用ください。

- 製品の使用および外観は予告なく変更することがあります。
- 本書の内容は予告なく変更することがあります。
- 本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
- 本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。
- 製品の仕様により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

株式会社フォースメディア

東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F

Copyright (C) 2014 Force Media, Inc.

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」など  
の記入を確かめ、大切に保管してください。

## 1. 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を以下の三つ区分に分けて記載しております。

<b>危険</b>	「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。
<b>警告</b>	「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
<b>注意</b>	「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要しないものを指します。

「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる損害を指します。

### «免責事項について»

- ・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中止、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

### «図記号の説明»

<b>○</b>	禁止：行ってはいけない内容を示しています。
<b>!</b>	強制：必ず実行して頂く内容を示しています。

### ⚠ 危険

- 本書に記載されている電流許容量を超える使用は絶対におやめください。機器の故障や発火による火災の発生など大変危険です。
- ホコリや湿気の多い場所、水のかかる場所で使用しないでください。漏電や感電、火災の原因になります。
- ケーブルを束ねた状態や故意に折り曲げた状態、ねじった状態で使用しないでください。故障、火災の原因となります。
- ケーブルの上に重いものを乗せないでください。故障や漏電、火災の原因になります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。ケーブルが巻きつくなどした場合、大変危険です。

### ⚠ 警告

- 落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を分解したり、改造したり、お客様ご自身で修理したりしないでください。故障などの原因となる恐れがあります。
- 本製品に水などの液体が入った場合は、すぐにコンセントから本製品を取り外し、使用を中止してください。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息するなど、思わぬ事故や障害の原因になる恐れがあります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本製品をコンセントから抜いて、使用を中止して下さい。
- 本製品は屋内専用ですので、屋外で使用しないで下さい。故障の原因となる恐れがあります。

### ⚠ 注意

- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の原因になる恐れがあります。
- 本製品の状態に異常が発生していないかどうか、定期的に確認して下さい。
- 長期間本製品を使用しない場合は、必ず本製品をコンセントから抜いて保管して下さい。
- 破損した場合は使用しないでください。
- 本製品のご使用にあたっては、関連する法律および条令を順守してください。

## 2. 使用上の注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損について、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


また、本製品は一般消費者向け屋内使用を前提とした製品です。産業用途や医療用途などの機器の一部に組み込む用途向けに開発されたものではございません。

特別に高い品質・信頼性が要求される用途や、本製品の故障や誤動作によって、人命や財産を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある環境などで使用しないでください。

## 3. 主な特長

- インテリジェントチップが接続された機器を自動的に検知し最適な電流を送るマルチ充電ポートを搭載。
- USBポートを5ポート搭載し、USB充電機器を最大5台同時に充電可能です。
- ACコンセントを4口搭載しパソコンや周辺機器などへの給電が可能です。
- 可動式プラグを採用し、狭い場所でも電源を取ることが可能です。
- コードを抜かず電源をON/OFFできる節電に便利な電源スイッチ付き。
- 過電流、過電圧、短絡保護機能を搭載。

## 4. 各部の名称



① 充電用 USB ポート x 5 : USB 機器を 5 つ（合計 5.1A）まで接続することができます。

**Tablet** iPad などの急速充電ができます。

**MULTI** 接続した機器を判別し、様々な機器（Galaxy Tab など）を最適な電圧・電流で充電することができます。  
※すべての機器で使用できることを保証するものではありません。

② AC コンセント x 4 : AC プラグを 4 つ（合計 1,400W）まで接続することができます。

③ 電源スイッチ : 電源を ON、OFF することができます。ON の時、LED ランプが点灯します。


④ 可動式電源プラグ・ケーブル : コンセントに接続します。

## 5. 使用方法

① 電源プラグをコンセントに接続します。

② 電源スイッチを ON にします。（LED ランプが点灯します。）

③ 充電・給電したい機器を、それぞれの機器に対応したケーブルで接続します。



## 6. 困ったときは

### ■ USB 機器の充電・給電できない場合

- ・電源スイッチが ON になっているかご確認下さい。
- ・機器純正のケーブルで接続して下さい。
- ・**MULTI** ポートに接続してお試し下さい。
- ・機器によっては、充電・給電できない場合がございます。

### ■ USB 機器の充電に時間がかかる場合

- ・iPad は、**Tablet** ポートに接続して下さい。
- ・**Tablet** ポートまたは **MULTI** ポートに接続してお試し下さい。
- ・機器純正のケーブルで接続して下さい。
- ・機器によっては、急速充電できない場合がございます。

## 7. 製品仕様

対応機種	USB充電に対応した機器※
コネクタ形状	USBタイプA メスx 5ポート コンセント x 4口
定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	USBポート5V、合計最大5.1A ACコンセント合計最大 1,400W
ケーブル長	約1,200mm
本体質量	約330g
サイズ	W251 x D44 x H30 (mm)
保証期間	1年間

※すべての機器で使用できることを保証するものではありません。  
※お使いになる機器の付属または、純正のケーブルを使用してご使用ください。